零件手册

制造编号： 25V332-0006-F1

Copyright © Briggs & Stratton. All Rights reserved

19-Apr-2024

模型组件 页

化油器集团. 4
导风罩集团. 6
排气组. 8
控制组. 10
曲轴箱盖/油底壳和润滑组. 12
曲轴组件. 14
替代发动机-美国和加拿大. 16
燃料供应组件. 17
空气滤清器组件. 19
缸体组. 21
缸体组. 23
飞轮，点火和启动器组. 27

Not For Reproduction

Copyright © Briggs & Stratton. All Rights reserved

化油器集团

制造编号： 25V332-0006-F1



Not For Reproduction

Copyright © Briggs & Stratton. All Rights reserved

化油器集团

参考编号	零件号	数量	描述
38	84004585	2	拧 -（燃油切断阀）
51	-----	1	垫片，进气管 -（部件信息位于缸头组件。）
51A	-----	1	垫片，进气管 -（部件信息位于缸头组件。）
53	84004315	1	螺柱 -（化油器）（短）
53A	84004311	1	螺柱 -（化油器）（长）
95	797161	2	拧 -（节气门）
98	847139	1	套件，怠速
98	847139	1	套件，怠速
104	597533	1	销，浮子合页
105	84004840	1	阀门，浮针
105	84004840	1	阀门，浮针
112	84003640	1	拧 -（阻风门杠杆）
117	84004827	1	喷嘴，主 -（标准）
118	84004163	1	喷嘴，主 -（高海拔）
121	84004975	1	套件，化油器大修 -（服务套件可能包含不属于此引擎的额外部件。）
122	84004306	1	垫片，化油器
125	84004367	1	化油器
127	84004841	1	塞，韦尔奇
130	84004397	1	阀门，节气门
131	84004396	1	密封，阻风门/节气门轴
133	84004822	1	浮子，化油器
137	84004205	1	垫片，浮子碗
163	84004165	1	垫片，空气滤清器
202	-----	1	连接，机械调速器 -（部件信息位于控制组件。）
203	597045	1	曲柄，贝尔
205	84005081	1	拧 -（曲柄）
216	84005080	1	连接，阻风门
254	595322	1	排水，化油器碗
254	595322	1	排水，化油器碗
276	797632	1	垫片，密封
464	595320	1	密封圈，O形圈 -（燃油切断阀）
472	84002963	1	把手，控制
633	84004398	1	密封，阻风门/节气门轴
680	84005074	1	垫圈 -（阻风门杠杆）
951	84004369	1	杠杆，阻风门
975	84004204	1	碗，浮子

Not For Reproduction

Copyright © Briggs & Stratton. All Rights reserved

导风罩集团

制造编号： 25V332-0006-F1



Not for reproduction

Copyright © Briggs & Stratton. All Rights reserved

导风罩集团

参考编号	零件号	数量	描述
304	84004566	1	壳，导风罩
305	597078	5	拧 -（导风罩房）
703	-----	1	夹 -（部件信息位于燃料供应组。）
1036	-----	1	标签，排放 -（可从百力通授权经销商处获得）
1319	794467	1	标签，警告 -（更换带有警告标签的零件时需要）
1319A	797669	1	标签，警告 -（更换带有警告标签的零件时需要）
1319B	278911GS	1	标签，警告 -（更换带有警告标签的零件时需要）

Not For Reproduction

Copyright © Briggs & Stratton. All Rights reserved

排气组

制造编号： 25V332-0006-F1



Not For Reproduction

Copyright © Briggs & Stratton. All Rights reserved

排气组

参考编号	零件号	数量	描述
300	84004469	1	围巾
436	84004475	1	歧管，排气
676A	84004474	1	消除器，消音器
677	699203	3	拧 -（消音器导流板）
832	84004470	1	保护，围巾
836	84005121	3	拧 -（消音器卫队）
883	84004409	1	垫片，排气
883A	84004471	1	垫片，排气
994	793985	1	捕捉器，火花
1176	590632	2	坚果 -（排气歧管）
1177	590632	3	坚果 -（围巾）
1302	84004197	3	垫圈 -（消音器卫队）
1317	590633	2	垫圈 -（排气歧管）
1449	590633	3	垫圈 -（围巾）

Not For Reproduction

Copyright © Briggs & Stratton. All Rights reserved

控制组

制造编号： 25V332-0006-F1









Not for reproduction

控制组

参考编号	零件号	数量	描述
188	590850	1	拧 -（控制支架）
188A	597078	2	拧 -（控制支架）
202	84004199	1	连接，机械调速器
209	84004151	1	调速斯普林
211	691278	1	调速斯普林
222	84004377	1	支架，控制
227	84004195	1	杠杆，调速控制
265	691024	2	夹子，线
265A	84004472	1	夹子，线
267	597027	2	拧 -（线夹）
267A	84004279	1	拧 -（线夹）
271	84005003	1	杠杆，控制
281	84004262	1	面板，控制
286	84002122	1	模块，机油传感器
410	84004137	1	链接，控制
410A	84004131	1	链接，控制
410B	84004149	1	链接，控制
427	84004395	1	坚果 -（控制支架）
485	84002965	1	把手，控制
504	84004943	1	套装，摩擦垫圈
505	590641	1	坚果 -（调速控制杆）
562	597121	1	螺栓 -（调速控制杆）
586	-----	1	坚果 -（零件信息位于曲轴箱盖/ 油底壳和润滑组件。）
621	84007989	1	转，停
629	84004146	1	弹簧，节气门回位
663	84004256	1	拧 -（控制面板）
663A	597460	1	拧 -（控制面板）
668	84004140	1	垫片
1012	84004145	3	保留者，链接
1012A	84004144	2	保留者，链接
1054	280275	1	束，电缆
1305	590850	1	拧 -（机油传感器模块）
1515	590692	3	坚果 -（控制面板）
1568	84005001	2	RETAINER, Wire
1569	84005002	1	KIT, Fixed Speed
1571	84004201	1	BRACKET, Governed Idle Spring
1572	597036	1	拧 -(Governed Idle Spring Bracket)

Not For Reproduction

Copyright © Briggs & Stratton. All Rights reserved

曲轴箱盖/油底壳和润滑组

制造编号： 25V332-0006-F1





Not For Reproduction

曲轴箱盖/油底壳和润滑组

参考编号	零件号	数量	描述
3	-----	1	海豹油 -（部件信息位于缸体组件。）
7	-----	1	垫片，缸头 -（部件信息位于缸头组件。）
17	-----	1	轴承，球 -（部件信息位于缸体组件。）
18	84004477	1	盖子，曲轴箱
20	84004101	1	海豹油 -（PTO方）
22	84004103	7	拧 -（曲轴箱盖/油底壳）
46	-----	1	凸轮轴 -（零件信息位于曲轴组。）
51	-----	1	垫片，进气管 -（部件信息位于缸头组件。）
163	-----	1	垫片，空气滤清器 -（部分信息位于化油器组。）
219	84004200	1	调速，齿轮
358	-----	1	垫片包，发动机 -（部件信息位于缸体组件。）
522	84004104	2	塞，机油尺 / 添加
523	84004105	1	机油尺
585	-----	1	垫片，呼吸器通道 -（部件信息位于缸头组件。）
586	84004724	1	坚果 -（机油传感器）
718A	-----	2	销，定位 -（部件信息位于缸体组件。）
847	84004831	1	机油尺 / 管子组装
850	-----	1	密封胶，液体 -（部件信息位于缸体组件。）
868	-----	1	密封，阀门 -（部件信息位于缸头组件。）
883	-----	1	垫片，排气 -（部件信息位于排气组件。）
1022	-----	1	垫片，摇杆盖 -（部件信息位于缸头组件。）
1453	-----	1	密封，空气滤清器盖 -（零件信息位于空气滤清器组中。）
1549	-----	1	轴承，球 -（零件信息位于曲轴组。）

Not For Reproduction

Copyright © Briggs & Stratton. All Rights reserved

曲轴组件

制造编号： 25V332-0006-F1



Not For Reproduction

曲轴组件

参考编号	零件号	数量	描述
16	84003577	1	曲轴
24	596976	1	钥匙，飞轮
25	84005038	1	活塞组件 -(Use After Date Code 20120700)
25	84005037	1	活塞组件 -(.020" Oversize) (Use After Date Code 20120700)
25A	84006577	1	活塞组件 -(Use Before Date Code 20120800)
25B	84006578	1	活塞组件 -(.020" Oversize) (Use Before Date Code 20120800)
26	84004091	1	套装，戒指
26	84004097	1	套装，戒指 -（.020“加大”）
27	84005040	2	锁，活塞销
28	84005039	1	销，活塞 -(Use After Date Code 20120700)
29	84005041	1	杆，连接 -(Use After Date Code 20120700)
32	596984	2	拧 -（连杆）
46	84005044	1	凸轮轴
357	590960	1	键，驱动皮带轮
758	84004464	1	平衡块
1549	84003459	1	轴承，球 -（曲轴）

Not For Reproduction

Copyright © Briggs & Stratton. All Rights reserved

替代发动机-美国和加拿大

参考编号	零件号	数量	描述
	25V3320005F1	1	更换发动机
	-----		Idle Speed: 1450
	-----		Top No-Load Speed: 3600

Not For Reproduction

Copyright © Briggs & Stratton. All Rights reserved

燃料供应组件

制造编号： 25V332-0006-F1



Not For Reproduction

Copyright © Briggs & Stratton. All Rights reserved

燃料供应组件

参考编号	零件号	数量	描述
187	84004224	1	管，燃油
190	84004226	2	拧 -（油箱）
229	84004227	2	垫圈 -（油箱）
276	84004253	2	垫片，密封
601	791850	2	夹子，软管
703	590967	1	夹
705	707919	2	坚果 -（油箱）
957	596765	1	盖，油箱 -Used Before Code Date 22010100
957A	84007570	1	盖，油箱 -Used After Code Date 21123100
972	84004212	1	油箱，燃料
1345	792917	1	过滤器，填充颈部
1509	797346	1	出口，油箱

Not For Reproduction

Copyright © Briggs & Stratton. All Rights reserved



Not For Reproduction

空气滤清器组件

参考编号	零件号	数量	描述
163	-----	1	垫片，空气滤清器 -（部分信息位于化油器组。）
265A	-----	1	夹子，线 -（部件信息位于控制组件。）
267A	-----	1	拧 -（部件信息位于控制组件。）
445	84002310	1	过滤器，空气滤清器盒
467	84004159	1	把手，空气滤清器盖
467A	596759	1	把手，空气滤清器盖
536	84004266	1	清洁剂，空气
875	84004267	1	底座，空气滤清器
968	84004278	1	盖子，空气滤清器
1406	84007679	1	阀门，碎片
1453	84004276	1	密封，空气滤清器盖

Not For Reproduction

Copyright © Briggs & Stratton. All Rights reserved

缸体组

制造编号： 25V332-0006-F1











Not For Reproduction

缸体组

参考编号	零件号	数量	描述
1	84004371	1	缸体组件
3	84004101	1	海豹油 -（磁铁侧）
15	84004108	2	插头，排油
17	84004100	1	轴承，球 -（圆筒）
20	-----	1	海豹油 -（零件信息位于曲轴箱盖/ 油底壳和润滑组件。）
227	-----	1	杠杆，调速控制 -（部件信息位于控制组件。）
278	-----	1	垫圈 -（部件信息位于控制组件。）
306	84004123	1	护罩，缸体
307	590850	1	拧 -（缸体护罩）
404	84004197	1	垫圈 -（调速克兰克）
505	-----	1	坚果 -（部件信息位于控制组件。）
562	-----	1	螺栓 -（部件信息位于控制组件。）
586	-----	1	坚果 -（零件信息位于曲轴箱盖/ 油底壳和润滑组件。）
615	84004198	1	固定器，调速轴
616	84004196	1	曲柄，调速
718	84004120	2	销，定位
718A	590713	2	销，定位
799	590703	2	拧 -（机油传感器）
850	100106	1	密封胶，液体
1052	590671	1	传感器，油
1620	-----	1	GASKET SET, Crankcase -（部件信息位于曲轴/ 油底壳组件。）

Not For Reproduction

Copyright © Briggs & Stratton. All Rights reserved

缸体组

制造编号： 25V332-0006-F1









Not for Reproduction

Copyright © Briggs & Stratton. All Rights reserved

缸体组

参考编号	零件号	数量	描述
3	-----	1	海豹油 -（部件信息位于缸体组件。）
5	84005042	1	头，缸体
7	84004760	1	垫片，缸头
11	84004125	1	管子，呼吸器
13	84004122	4	拧 -（缸头）
17	-----	1	轴承，球 -（部件信息位于缸体组件。）
20	-----	1	海豹油 -（零件信息位于曲轴箱盖/ 油底壳和润滑组件。）
21	597014	1	盖，加油
33	84004114	1	排气阀门
34	84004113	1	阀门，摄入量
35	84004112	2	弹簧，阀门 -（录取）
36	84004112	2	弹簧，阀门 -（排气）
42	84004116	4	固定，阀门
45	84004130	2	挺杆，阀门
51	84004164	1	垫片，进气管
51A	84004166	1	垫片，进气管
163	-----	1	垫片，空气滤清器 -（部分信息位于化油器组。）
192	597006	2	调节器，摇臂
238	84004109	2	盖，阀门
296	84004119	2	螺柱 -（围巾）
337	597383	1	塞，火花
358	-----	1	垫片包，发动机 -（部件信息位于缸体组件。）
383	19576S	1	扳手，火花塞
553	84004117	2	保持器，阀门弹簧
553A	84004118	1	保持器，阀门弹簧
580	809894	1	密封圈，O形圈 -（加油盖）
584	597011	1	盖子，呼吸道
585	597010	1	垫片，呼吸器通道
684	597012	2	拧 -（呼吸道通道盖）
718	-----	2	销，定位 -（部件信息位于缸体组件。）
798	597000	2	拧 -（摇臂）
850	-----	1	密封胶，液体 -（部件信息位于缸体组件。）
868	84004111	1	密封，阀门
883	-----	1	垫片，排气 -（部件信息位于排气组件。）
914	597016	4	拧 -（摇杆盖）
1022	84004126	1	垫片，摇杆盖
1023	84004124	1	盖子，摇杆
1026	84004129	2	杆，推
1029	84004110	2	臂，摇杆
1034	84006550	1	指南，推杆 -Used Before Code Date 20092400

Not For Reproduction

Copyright © Briggs & Stratton. All Rights reserved

缸体组

制造编号： 25V332-0006-F1











Not for Reproduction

Copyright © Briggs & Stratton. All Rights reserved

缸体组

参考编号	零件号	数量	描述
1034A	84005043	1	指南，推杆 -Used After Code Date 20092300
1095	84007224	1	垫片包，阀门 -(Service Kits can include parts not for this engine.)
1263	697124	1	簧片，呼吸
1264	793453	1	拧 -（呼吸簧）
1453	-----	1	密封，空气滤清器盖 -（零件信息位于空气滤清器组中。）
1549	-----	1	轴承，球 -（零件信息位于曲轴组。）

Not For Reproduction

Copyright © Briggs & Stratton. All Rights reserved

飞轮，点火和启动器组

制造编号： 25V332-0006-F1













Not For Production

Copyright © Briggs & Stratton. All Rights reserved

飞轮，点火和启动器组

参考编号	零件号	数量	描述
23	84004284	1	飞轮
60	597080	1	紧握，启动 绳
65	590683	3	拧 -（启动拉盘）
332	591988	1	坚果 -（飞轮）
333	84004162	1	电枢，磁电机
334	699477	2	拧 -（磁电枢）
356	84004209	1	线，停止
363	19203	1	拉拔器，飞轮
455	84004287	1	杯，飞轮
608	84004174	1	启动，自绕回弹
1005	84004286	1	风扇，飞轮

Not For Reproduction

Copyright © Briggs & Stratton. All Rights reserved

VANGUARD®

COMMERCIAL POWER

BRIGGS&STRATTON®

Copyright © Briggs & Stratton. All Rights reserved

19-Apr-2024